

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not drop, apply excessive force to the controls, or put heavy objects on top of the BT speaker.
2. Do not attempt to repair, disassemble or modify the product.
There are no user-serviceable parts inside this unit.
3. Young children under the age of 7 years should be supervised to ensure they do not play with the product. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children under the age of 7.
4. If you do not use the speaker for a longer period of time, be sure to store it in a dry place, away from extreme temperature, humidity and dust.
5. Keep speaker away from any heat source.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lassen Sie den Lautsprecher nicht fallen, üben Sie keine übermäßige Kraft auf die Bedienelemente aus und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.
2. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern. In diesem Gerät befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
3. Kleine Kinder unter 7 Jahren sollten beachtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Enge Beaufsichtigung ist erforderlich, wenn ein Gerät von Kindern unter 7 Jahren oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
4. Wenn Sie den Lautsprecher über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie ihn an einem trockenen Ort, geschützt vor extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub aufbewahren.
5. Halten Sie den Lautsprecher von jeder Wärmequelle fern.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Ne faites pas tomber le haut-parleur, n'exercez pas de force excessive sur les commandes et ne placez pas d'objets lourds sur le haut-parleur.
2. N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier le produit.
Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
3. Les jeunes enfants de moins de 7 ans doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants de moins de 7 ans ou à proximité d'enfants.
4. Si vous n'utilisez pas le haut-parleur pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes, de l'humidité et de la poussière.
5. Tenez le haut-parleur éloigné de toute source de chaleur.